





COA GENOVA
MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE ANORMALITA' RILEVANTI E
INCIDENTI DI ESERCIZIO
(MOGARIE)



Rev	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verifica	Approvato
1	22.12.2022	Aggiornamento dati	Siri K. 	Timossi M. 	CA Ge 
2	15.02.2023	Agg. Punti II.2.7 e II.3.2 (FL 75); Revisione Allegati	Siri K. 	Timossi M. 	CA Ge 
3	03.05.2024	Adeguamento format cui Proc. RFI DCIO P SE FU 05.01 e aggiornamento dati	Siri K. 	Timossi M. 	COA Ge 
4	01.08.2024	Agg. dati, Cartine Parte II.3.1 e Tabella Parte II.3.3	Siri K. 	Timossi M. 	COA GE Greco Rosella

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Indice

PARTE I.	3
I.1. Scopo e Campo di Applicazione	3
I.2. Documentazione correlata	3
I.3. Definizioni	3
I.4. Abbreviazioni	4
PARTE II.	5
II.1. Organizzazione della Reperibilità/Disponibilità:	5
II.2. Organizzazione dell'attività di Ripristino	6
II.2.1 Notizie specifiche COT Genova	6
II.2.2 Utenze Telefoniche COT Rete	6
II.2.3 Utenze Telefoniche DCCM intera rete	8
II.2.4 Utenze Telefoniche CEI e CI intera Rete	10
II.2.5 Utenze telefoniche di ESE (ex POQ) intera Rete	11
II.2.6 Utenze Telefoniche Sala Circolazione COAGE	13
II.2.7 Utenze telefoniche dei Reparti della DOIT GE	18
II.2.8 Utenze telefoniche Imprese Ferroviarie	19
II.2.9 Elenco delle Ditte munite di mezzi meccanici	22
II.2.10 Apparecchiature di emergenza per illuminazione cantieri di lavoro	23
II.2.11 Ubicazione dei concentramenti di pietrame e delle cave di pietrisco	24
II.2.12 Ubicazione delle torce per l'illuminazione di emergenza in galleria	24
II.2.13 Località di deposito dei pali di fortuna della TE	24
II.2.14 Elenco delle Ditte di Manutenzione ordinaria suddiviso per Unità Territoriale	25
II.3. Strumenti Operativi	26
II.3.1 Istradamenti alternativi e Caratteristiche delle relative linee	26
II.3.I Istradamenti alternativi e Caratteristiche delle relative linee	26
II.3.2 Elenco degli Accessi all'Infrastruttura Ferroviaria	32
II.3.3 Scali Merci terminali di Merci Pericolose	38
II.3.4 Accordi particolari relativi alla gestione di determinati tratti di linea	39

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Parte I.

I.1. Scopo e Campo di Applicazione

Il MOGARIE è il documento nel quale sono registrate, in riferimento alla giurisdizione della COA Genova, le informazioni di dettaglio necessarie per l'organizzazione degli interventi a seguito di *anormalità rilevanti* ed *incidenti di esercizio* e per garantire il sollecito ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria.

I contenuti del MOGARIE non riguardano:

- la gestione delle emergenze, disciplinata in tutti i loro aspetti dal Documento II Livello "Processo di Gestione delle Emergenze" e da quelli corrispondenti di III livello di DOI e DCIO;
- la gestione del soccorso sanitario disciplinata dai Protocolli d'intesa stipulati tra le Unità Periferiche di RFI e gli Assessorati alla Sanità delle Regioni;
- le modalità operative da attuare in caso di emergenza disciplinate da Convenzioni tra le articolazioni territoriali della protezione Civile e le Unità Periferiche di RFI redatte sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento Protezione Civile ed il Gruppo FS.

I.2. Documentazione correlata

Procedura RFI DCIO P SE FU 05.01 "Gestione delle Anormalità rilevanti e degli incidenti di esercizio".

I.3. Definizioni

Termine	Definizione
Anormalità	<p>Eventi che determinino:</p> <ul style="list-style-type: none"> danni ai viaggiatori, al personale o a terzi; indisponibilità di tratti di linea o di stazioni, anche per cause esterne a RFI; riduzione di capacità dell'infrastruttura, incluse quelle dovute a limitazioni nelle prestazioni del materiale rotabile; un degrado alle infrastrutture; ritardo ad uno o più treni, uguale o maggiore di 15'; una o più soppressioni di treni; effetti sulla sicurezza dell'esercizio. <p>Tali eventi, al loro insorgere, come previsto dalla Procedura Operativa "Attribuzione e validazione delle cause di ritardo, determinazione Puntualità e Performance Regime", vengono registrati nel sistema informativo di riferimento PIC.</p>
Anormalità rilevanti	<p>Sono da considerarsi rilevanti le anomalie che:</p> <ul style="list-style-type: none"> abbiano causato danni ai viaggiatori, al personale o a terzi; riguardino nodi o linee della rete con una previsione di durata superiore alle 2 ore; determinino difficoltà o significative ripercussioni alla circolazione, dovute all'istradamento dei treni, in particolare di lunga percorrenza, su itinerari alternativi.
Incidenti di esercizio	<p>Sono tutti gli eventi verificatisi sull'IFN nei quali, così come definito dalla normativa UIC, sia stato coinvolto almeno un veicolo ferroviario in movimento e che abbiano causato almeno un decesso o un ferito grave (ricovero ospedaliero di almeno 24 ore) o danni pari o superiori a 150.000€ ai binari, agli impianti o all'ambiente oppure un'interruzione del traffico di 6 o più ore.</p>

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

I.4. Abbreviazioni

Abbreviazioni	Definizione
AD	Amministratore Delegato
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
COA	Circolazione e Orario Area
CODC	Centro Operativo Direzioni Centrali
COT	Centro Operativo Territoriale
CUM	Capo Unità Manutentiva
DC	Dirigente Centrale
DCCM	Dirigente Centrale Coordinatore Movimento
DCIO	Direzione Circolazione e Orario
DIGIFEMA	Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime
DOI	Direzione Operativa Infrastrutture
DOIT	Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale
CEI	Coordinatore Esercizio Infrastruttura
DCIF	Dirigente Centrale Imprese Ferroviarie
DM	Dirigente Movimento
DPC	Dirigente Posto Centrale
DU	Dirigente Unico
IAP	Informazioni al Pubblico
IF	Impresa Ferroviaria
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MOGARIE	Manuale Operativo per la Gestione delle Anomalità Rilevanti o Incidenti di Esercizio
NUE	Numero Unico di Emergenza Europeo
PIC	Piattaforma Integrata Circolazione
PIR	Prospetto Informativo della Rete
ESE	Esercizio
PAC	Punto di Accesso
PAV	Punto di Avvicinamento
PS	Pubblica Sicurezza
RDC	Regolatore della Circolazione (DM, DCO, DPC, DU)
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RIC	Referente Informazioni alla Clientela
RSC	Responsabile Sala Circolazione
RUC	Responsabile Unità Circolazione
SON	Sala Operativa Nazionale
UC	Unità Circolazione
UIC	Union Internationale des Chemins de fer
UM	Unità Manutentiva

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Parte II.

II.1. Organizzazione della Reperibilità/Disponibilità:

- **Circolazione Area Genova**

Settore Funzionale	Livello	Agenti	Giurisdizione	Compiti
Circolazione	1° Livello	R. COA R. PSI R. ESE Altri Q1 individuati da R.COA	COA GE	Attivazione e presidenza del COT in applicazione della procedura "Gestione delle Anormalità Rilevanti e Incidenti di Esercizio" in sinergia con la Sede Centrale
	2° Livello	Risorse individuate da RCAGE	SC GE	Supporto Tecnico/Specialistico in SC per la gestione dell'anormalità - Supporto Tecnico/Specialistico in Sala Blu per la riprogrammazione in GO del PRM - Supporto COT
	UC	Risorse individuate da RUC	UC di giurisdizione in base alla localizzazione dell'evento	Attività di supporto tecnico/specialistico sul sito dell'inconveniente

- **Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Genova**

Settore Funzionale	Livello	Agenti	Giurisdizione	Compiti
IS, LV, TE, SSE e TLC	1° Livello	RDOIT RING RUT RMAI RSIC	DOIT	Presenziamento COT e predisposizione piano operativo. Se necessario il RDTP individuerà il Dirigente da inviare sul posto
IS, LV, TE, SSE e TLC GET	2° Livello	Quadri individuati da RDOIT	DOIT	Supporto Specialistico Manutenzione
IS, LV, TE, SSE e TLC	3° Livello	RCdL-M e Agenti delle diverse specializzazioni individuati dal RUT	UT in base alla organizzazione definita da RUT	Supporto Tecnico -Specialistico sul posto dell'inconveniente
IS, LV, TE, SSE e TLC	4° Livello	Operai e Tecnici delle diverse specializzazioni	UT in base alla organizzazione definita da RUT	Attività di ripristino sul posto

Gli agenti inseriti nei turni di reperibilità hanno l'obbligo, se chiamati in caso di necessità, di raggiungere il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dall'avviso.

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

II.2. Organizzazione dell'attività di Ripristino

II.2.1 Notizie specifiche COT Genova

Sede	Sala Coordinamento e Controllo Circolazione
Area di Giurisdizione	DOIT\COA Genova
Luogo di Riunione	Sala COT – Ge Teglia
Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4007
Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 274 4007
Utenza rete mobile GSM-R	---

II.2.2 Utenze Telefoniche COT Rete

Territorio	Utenze telefoniche	
Torino	Utenze della rete telefonica fissa FS	959 23801 959 23802 959 27243 (Bardonecchia)
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	011 6653801 011 6653802 011 6657243 (Bardonecchia)
	Utenza rete mobile GSM-R	---
Verona	Utenze della rete telefonica fissa FS	933 2670 933 3701
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	045 802 2670 045 802 2670
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8047279
Venezia - Trieste	Utenze della rete telefonica fissa FS	934 5302 934 5602
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	041 785302
	Utenza rete mobile GSM-R	313 80 92677
Genova	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4007
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 274 4007
	Utenza rete mobile GSM-R	---
Bologna	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	921 3110 051 2583110
	Utenza rete mobile GSM-R	--
Firenze	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 867 4117
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	055 235 4117
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8095300

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Pisa	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 821 2518
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	050 23120
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8041557
Roma	Utenze della rete telefonica fissa FS	970 62517
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	06 47302517
	Utenza rete mobile GSM-R	--
Napoli	Utenze della rete telefonica fissa FS	985 2234
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	081 200643
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8044567
Reggio C.	Utenze della rete telefonica fissa FS	986-3471
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	096555131
	Utenza rete mobile GSM-R	--
Palermo	Utenze della rete telefonica fissa FS	987 804 3923 987 804 3208 987 804 5601
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	091 603 3923 091 603 3208
	Utenza rete mobile GSM-R	--
Cagliari	Utenze della rete telefonica fissa FS	945 4717 945 4716
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	070 679
	Utenza rete mobile GSM-R	070 6553011
Milano	Utenze della rete telefonica fissa FS	912 3262 912 3122
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	026371 3262 026371 3122
	Utenza rete mobile GSM-R	--
Pescara	Utenze della rete telefonica fissa FS	926 78 2890
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	085 428 085 428 2890
	Utenza rete mobile GSM-R	--
Bari	Utenze della rete telefonica fissa FS	999 6210
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	080 5895 080 58956210
	Utenza rete mobile GSM-R	--

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

II.2.3 Utenze Telefoniche DCCM intera rete

Territorio	Utenze telefoniche	
Milano	Utenze della rete telefonica fissa FS	912 3265
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	02 637 13265
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043032 313 8094378
Bologna Linee Tradizionali	Utenze della rete telefonica fissa FS	921 7640
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	051 2587640
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8094883
Bologna AV e DD FI- RM	Utenze della rete telefonica fissa FS	921 5317
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	051 2585317
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8001697
Genova	Utenze della rete telefonica fissa FS	3711 4002 71050114 (funzionale)
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	958 3711 958 4002 010 2743711 010 2744002
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8094537
Firenze	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 4117
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	055 235 4117
	Utenza rete mobile GSM-R	313 80 95300
Pisa	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 821 2518 967 821 2306
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	050 23120
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8041557
Pescara	Utenze della rete telefonica fissa FS	999 6599 999 5099
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	080 58956599 080 58955099 711 60114
	Utenza rete mobile GSM-R	--
Torino	Utenze della rete telefonica fissa FS	959 22390
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	011 6508082
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092231

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Verona	Utenze della rete telefonica fissa FS	933 2670 933 3701
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	045 8022670
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8094684
Venezia	Utenze della rete telefonica fissa FS	934 5302
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	041 785302
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092677
Roma	Utenze della rete telefonica fissa FS	970 66336
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	06 4828864 06 47306336
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093400
Napoli	Utenze della rete telefonica fissa FS	985 2234 985 2107
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	081 200643
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8044567
Palermo	Utenze della rete telefonica fissa FS	987 3923
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	091 603 3923
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8042748
Reggio C.	Utenze della rete telefonica fissa FS	986 3471
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	0965 55131
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093635
Bari	Utenze della rete telefonica fissa FS	999 6935
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	080 5895 6935
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8095600
Cagliari	Utenze della rete telefonica fissa FS	945 4559 945 4357
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	Pref 070 679 070 653 245
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8010232 313 8010233 71150114

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

II.2.4 Utenze Telefoniche CEI e CI intera Rete

Territorio	Utenze telefoniche	
Sala Operativa Infrastruttura Roma	Utenze della rete telefonica fissa FS	970 28826 970 22596 970 22802
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	Passante da rete Telecom a rete FS 06/4410 e poi comporre il numero interno, senza il 2 iniziale
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092000
Milano	Utenze della rete telefonica fissa FS	912 3407
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	02 7063656
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092324
Bologna	Utenze della rete telefonica fissa FS	921 2144
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	051 2587642
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043473
Genova	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 3281 958 3282 958 3283 958 4606
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2743281 010 2743282 010 2743283 010 2744604
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092495
Firenze	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 4088
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	055 2354927
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8095100
Pisa (CI)	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 821 2047
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	050 917047
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093845
Torino	Utenze della rete telefonica fissa FS	959 23333
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	011 6505780
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8097100
Verona	Utenze della rete telefonica fissa FS	933 4682 933 4681
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	Passante 045/802 045 596019
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092606
Venezia	Utenze della rete telefonica fissa FS	934 5304
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	041 785304
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092700

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Roma CI AV	Utenze della rete telefonica fissa FS	06 47301309
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	970 61309
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8011502
Napoli	Utenze della rete telefonica fissa FS	985 2118
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	081 5672118
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093435
Palermo	Utenze della rete telefonica fissa FS	987 5615
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	0916035615
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8096300
Reggio C.	Utenze della rete telefonica fissa FS	986 3265
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	0965 592952
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8044105
Bari	Utenze della rete telefonica fissa FS	999 6966
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	080 58956966
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8095500
Cagliari	Utenze della rete telefonica fissa FS	945 4357
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	070 6794357 070 6653008
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093969 313 8083107
Pescara	Utenze della rete telefonica fissa FS	926 78 2898
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	085 428 2898
	Utenza rete mobile GSM-R	71165013 313 8006160

II.2.5 Utenze telefoniche di ESE (ex POQ) intera Rete

Territorio	Utenze telefoniche	
Sala Operativa Nazionale Roma	Utenze della rete telefonica fissa FS	970 22315
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	06 44102315
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8094000
Ancona (GO)	Utenze della rete telefonica fissa FS	999 5094 926 8332306
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	080 5895 5094 085 428 2306
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093164
Bari	Utenze della rete telefonica fissa FS	999 6117 999 6148
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	080 58956117 080 58956148
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8040837 313 8040370

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Bologna	Utenze della rete telefonica fissa FS	921 6333
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	051 2586333
	Utenza rete mobile GSM-R	3138042665
Cagliari (GO)	Utenze della rete telefonica fissa FS	945 4424
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	Passante da rete TELECOM a rete FS: 070/679 070 6794424
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8010248
Firenze	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 4331
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	055 2354331 055 2354337
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043537 313 8087285
Genova	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4462
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 274 4462
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092435
Milano	Utenze della rete telefonica fissa FS	912 3262
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	02 63713262
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8094353
Napoli	Utenze della rete telefonica fissa FS	985 7315 985 7316 985 7344
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	081 5677315 081 5677344 081 5677316
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8005834 313 8004511 313 8046438
Palermo	Utenze della rete telefonica fissa FS	987 5506 987 5514 987 5516
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	091 603 5506 091 603 5514 091 603 5516
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093902
Pisa	Utenze della rete telefonica fissa FS	967 8212304
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	050 917304
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8001740 313 8087481
Reggio C.	Utenze della rete telefonica fissa FS	986 3280
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	0965 863280

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

	Utenza rete mobile GSM-R	313 8093633
Roma	Utenze della rete telefonica fissa FS	970 62257
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	06 47302257
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8091680
Torino	Utenze della rete telefonica fissa FS	959 22315
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	011 6652315
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092532
Venezia	Utenze della rete telefonica fissa FS	934 5779
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	041 785779
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8011940
Verona	Utenze della rete telefonica fissa FS	933 4654 933 4633 933 4641
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	045/8024654
	Utenza rete mobile GSM-R	--

II.2.6 Utenze Telefoniche Sala Circolazione COAGE

Postazione	Utenze Telefoniche	
DCCM	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 3711 958 4002
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2743711 010 2744002
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8094537
DCO NORD	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4919
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744919
	Utenza rete mobile GSM-R	--
DCO CENTRO	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4024
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744024
	Utenza rete mobile GSM-R	--
DCO SUD	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4022
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744022
	Utenza rete mobile GSM-R	--
DCO LEVANTE	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4030
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744030
	Utenza rete mobile GSM-R	--

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

DCO PONENTE	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4628
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744628
	Utenza rete mobile GSM-R	--
DCO VOLTRI	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4348
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744348
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8084674
DCO OVADA	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4665
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744665
	Utenza rete mobile GSM-R	--
DCO FERRANIA	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4667
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744667
	Utenza rete mobile GSM-R	--
DCIF	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4156
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744156
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8010015
DCP	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4035
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744035
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8047978
RIC	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4612
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744612
	Utenza rete mobile GSM-R	--
IAP	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 4113
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2744113
	Utenza rete mobile GSM-R	--
NT M3M40	Utenze della rete telefonica fissa FS	958 5455 (dalle 06:00 alle 21:00) 958 5439 (dalle 21:00 alle 06:00)
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 274 5455 (dalle 06:00 alle 21:00) 010 274 5439 (dalle 21:00 alle 06:00)
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8094541

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Utenze telefoniche Località di Servizio

COAGE – UC Savona

UC Savona	958 824 303 834 387 313 8001747
Alassio	958 821 326 70019002
Chiavari	70023102
Cogoleto	958 824 443 70023202
Corniglia	958 813 404 70023302
Deiva M.	958 811 252 70023402
Finale LM	958 821 372 958 821 373 70023802
Framura	70023902
Ge Brignole NT	958 858 5455 958 858 5439 313 8094541
Ge Brignole	958 858 4619 958 858 5585 958 858 5629 70024502 313 8094540
Ge Quarto	958 858 5469 70026002
Ge Nervi	958 858 5454 70025402
Levanto	70027802
Loano	958 821 324 70027902
Monterosso	958 813 406 70028602
Pietra L.	958 821 346 70029502
Recco	958 858 5461 70030602
Riva T.	958 811 232 70031002

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Sanremo	958 842 490 70032002
Savona	958 824 454 70032302 9584620 313 8094533 313 8094575
Savona P. D.	958 824 301 313 8094572 70032502
Sestri Levante	958 811 248 313 8094551 313 8094544 70032702 958 4617
S. Giuseppe di C.	958 824 223 313 8041159 70031802
S. Margherita LP	958 811 377 70031502
Spotorno-Noli	958 824 380 70032902
Ventimiglia	958 842 333 958 842 318 958 842 322 70033902 313 8094563 313 8094524

COAGE – UC Ge

UC Genova	958 2152 313 8094515
Arquata S.	313 8094521 958 852 531 70019902 9584616
B/PC Scavalcamento	958 852 529 313 8094548
Busalla	958 854 712 70021902
Campo Ligure M.	958 835 343
Cassano S.	958 852 566 313 8080136

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
Ge Bolzaneto	958 852 2277 313 8094554		
Ge M. S. Limbania	958 2275 70025302		
Ge Pontedecimo	958 2241 70025802		
Genova P.P.	958 3908 958 3909 70025702		
Ge Rivarolo	958 4371 70026202		
Ge Sampierdarena	958 2635 70026302 313 8094827 70026402		
Ge Sestri P.A.	958 858 4301 70026602 313 8094534		
Ge S. Quirico	958-4293		
Mele	958 835 350		
Mignanego	958 4393		
Novi L.	958 850 311 70028802 313 8094511		
Novi S. Bovo	958 850 319 958 850 321 70028902 313 8094547		
Ovada	958 835 321 70029202		
Pozzolo F.	958 850 370 70030002		
Predosa	958 835 352		
Rivalta S.	958 850 324 958 850 444 70031102 313 8094561		
Ronco S.	313 8041158 958 854 762 70031302		
Rossiglione	958 835 342		

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

II.2.7 Utenze telefoniche dei Reparti della DOIT GE

Unità territoriale Ge Nodo

Settori Funzionali	Utenze Telefoniche	
Programmazione e Controllo	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8015591
Gestione Lavori	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	958 2541
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8086705
UM Lavori Nodo Sud	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8015591
UM Lavori Nodo Nord	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8087364
UM IS Nodo Sud	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8041171
UM IS Nodo Nord	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8081256
UM TE Nodo	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043130

Unità territoriale Ge Linee

Settori Funzionali	Utenze telefoniche	
Programmazione e Controllo	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043089
Gestione Lavori	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	010 2742487
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8005334

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

UM Lavori Linee Ponente	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043093
UM Lavori Linee Levante	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8096894
UM IS Linee Ponente	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043097
UM IS Linee Levante	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8010655
UM TE Linee Ponente	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8092512
UM TE Linee Levante	Utenze della rete telefonica fissa FS	--
	Prefisso passante alla rete telefonica fissa FS/ Utenza rete pubblica	--
	Utenza rete mobile GSM-R	313 8043109

II.2.8 Utenze telefoniche Imprese Ferroviarie

IF	Utenze	
Captrain Italia Via Pieragostini 61/3 - 16151 Genova (GE) Sala Operativa Milano	Rete fissa esterna	02 538535
	Rete mobile GSM-R	313 8806803
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	cofiop@captrain.it
Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari Via M. Boccanegra 15/2 - 16126 Genova (GE) Sala Operativa Genova	Rete fissa esterna	--
	Rete mobile	340 1803048 340 0981132
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	salaoperativa@fuorimuro.it
Inrail S.p.A. Via M. Boccanegra 15/2 - 16126 Genova (GE)	Rete fissa esterna	010 0983870
	Rete mobile	340 0981132
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	inrail@pec.it

 <p>RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p>	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
---	---	---	------------------------------

IF	Utenze	
Sala Operativa Genova		
DB CARGO Via G. Spadolini, 12 - 20026 Novate Milanese (MI) Sala Operativa Novate Milanese	Rete fissa esterna	--
	Rete mobile GSM-R	313 8860162 313 8860043
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	operations.italia@deutschebahn.com
Oceanogate Italia Via San Bartolomeo, 20 - 19126 La Spezia (SP) Sala Operativa Melzo (MI)	Rete fissa esterna	02 95076851
	Rete mobile GSM-R	313 8869633 – 331 6780352
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	direzione.oceanogate@pec.contshipitalia.com
Mercitalia Shunting & Terminal Via Rolla, 22/R - 16152 Genova (GE) Sala Operativa Genova	Rete fissa esterna	010 6485486
	Rete mobile	348 2370220
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	gop@mercitaliast.it
SBB Cargo ITALIA Via Damiano Chiesa 2 - 21013 Gallarate (VA) Sala Operativa Gallarate	Rete fissa esterna	0331 248600 0331 248544
	Rete mobile GSM-R	313 8805315 313 8865300 335 1511648
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	sbbcargoitalia@legalmail.it
Mercitalia Rail Via Pieragostini 71 - 16151 Genova (GE) Impianto Operativo Genova	Rete fissa esterna	010 2745001 010 2745002
	Rete mobile GSM-R	313 8357615
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	trasportogenova@mercitaliarail.it
Trenitalia Passeggeri Regionale Sala Operativa Genova	Rete fissa	958 4500 958 4501 958 4502
	Rete mobile GSM-R	313 8245900 313 8211215
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	divisione_passeggeri_regionale@cert.trenitalia.it
Trenord Piazza Cadorna 14 - 20123 Milano (MI) Sala Operativa RHO	Rete fissa esterna	02 93942825
	Rete mobile GSM-R	313 8863364
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	so_trenord_circolaz@trenord.it

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

IF	Utenze	
Trenitalia Passeggeri Mercato Sala Operativa Roma	Rete fissa	970 23191 (FA e FB) 912 22914
	Rete mobile GSM-R	313 8147218 313 8111792
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	salaoperativaav@trenitalia.it
Trenitalia Passeggeri IC/ICN Sala Operativa Tirrenica Nord DTC IC	Rete fissa	970 87024359 912 2796 912 22098
	Rete mobile GSM-R	313 8758067 313 8152228 313 8146810
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	--
Trenitalia Tper Sala Operativa Bologna	Rete fissa esterna	051 2586356 051 0544090
	Rete mobile GSM-R	313 8471012 313 8804552 336 6019622
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	a.filoni@trenitaliatper.it
Rail Cargo Carrier Italy Sala Operativa Venezia	Rete fissa esterna	041 5093937
	Rete mobile	336 5831192
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	rcc-it@pcert.it
Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori Sala Operativa Roma	Rete fissa esterna	06 42299675 06 42299676
	Rete mobile GSM-R	313 8890002 313 8890003
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	coord.operations@ntvspa.it
GTS Rail Via Sasha Muciaccia, 15 70132 Bari Sala Operativa Bari	Rete fissa esterna	080 5820449
	Rete mobile GSM-R	313 8868606
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	gtsrail@pec.gtsrail.com
Medway Italia Via Balleydier, 7N - 16149 Genova (GE) Sala Operativa Milano	Rete fissa esterna	02 94458750
	Rete mobile GSM-R	313 8870610
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	sala.operativa@medway.com
	Rete fissa esterna	06 85305326
	Rete mobile GSM-R	313 8808501

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

IF	Utenze	
Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. Roma Sala Operativa Roma	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	salaoperativa@compagniaferroviariaitaliana.it
Interporto Servizi Cargo Sala Operativa Nola (NA)	Rete fissa esterna	081 3642147
	Rete mobile GSM-R	313 8809366 340 7357374
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	interportoservizicargo@legalmail.it
Rail Traction Company Spa - Via Brennero 7, 39100 Bolzano Sala Operativa Verona	Rete fissa esterna	045 4856698
	Rete mobile GSM-R	313 8863639 340 3535802
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	responsabile.salaoperativa@railtraction.it
HUPAC Sala Operativa Busto Arsizio (VA)	Rete fissa esterna	0331 373354
	Rete mobile	345 5048102
	Indirizzo IP videoconferenze	--
	Mail PEC	hupac@pec.it

II.2.9 Elenco delle Ditte munite di mezzi meccanici

Unità territoriale Ge Nodo

Ditta	Sede	Utenze fisse esterne	Mezzi disponibili
Furfaro S.r.l.	Via Argine Polcevera 8 – 16159 Genova (GE)	010 6445010	16
Nuove Costruzioni S.r.l.	Regione Piano 10 – 15060 Vignole Borbera (AL)	0144 395817	33
Ivecos S.p.A.	Via Brandolini 107 – 31024 Colle Umberto (TO)	0438 430290	57
RTI S.I.F.E.L. Spa, COLAS Spa	Regione Menasco 1 – 15018 Spigno M. (AL)	0144 950811	104+117 = SIFEL 104 e COLAS 117 Stesso criterio adottato per tutti i RTI
RTI S.I.F.E.L. Spa, MERMEC SPA	Regione Menasco 1 – 15018 Spigno M. (AL)	0144 950811	104+117

	Allegato alla Procedura Direzionale: Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI RFI DCIO P SE FU 05.01	Allegato D	Foglio
--	---	-------------------	--------

Centro Meridionale Costruzioni	via Monte Rosa, n. 2 – 80026 Casoria (NA)	010 0897534	nessuno
Geosintesi	Via Porta Pinciana 4 – 00187 Roma	0322 913508	17

Unità territoriale Ge Linee

Ditta	Sede	Utenze fisse esterne	Mezzi disponibili
Cetip S.r.l.	Via Indipendenza 15 – 15011 Acqui terme (AL)	0144 356156	31
Geosintesi	Via Porta Pinciana 4 – 00187 Roma	0322 913508 340 3456707 328 7919180	17
Ivecos S.p.A.	Via Brandolini 107 - 31024 Colle Umberto (TV)	0438 430290 348 3906268	50
RTI S.I.F.E.L. S.p.A., COLAS Rail Italia S.p.A.	Regione Menasco 1 – 15018 Spigno M. (AL)	0144 950811 338 2169350	112
RTI S.I.F.E.L. S.p.A., Coget Impianti S.p.A. - GCF, PSC S.p.A.	Regione Menasco 1 – 15018 Spigno M. (AL)	0144 950811 338 2169350	nessuno
Della Buona S.r.l.	Via del Pollino 20 – 55045 Pietrasanta (LU)	0584 790348 335 5202391	22
RTI Ferretti S.r.l./Notari S.r.l./Ferretti Progettazione S.r.l. con RTP Associato Ferretti Progettazione S.r.l. Ing. Aluisantonio	Via XX Settembre 37/5 – 16121 Genova (GE)	010 541407 346 7936569 349 7416748 348 5403040	28 + 37
MICOS	Via Tuscolana 4 – 00182 Roma	340 0666866	47
RTI MICOS S.p.A.– MAZZUCHELLI S.r.l.	Via Tuscolana 4 – 00182 Roma	340 0666866 3921717361	47+9

II.2.10 Apparecchiature di emergenza per illuminazione cantieri di lavoro

Unità territoriale Ge Nodo

Strutture Operative	Ubicazione	Tipologia	
		(gr. elettr.)	(lampade)
UT GE Nodo	Arquata Scrivia	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Nodo	Ge Sampierdarena	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Nodo	Ovada	1 x 3 kVA	2 x 500 W

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

UT GE Nodo	Novi Ligure	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Nodo	Ronco Scrivia	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Nodo	Ge Voltri	1 x 3 kVA	2 x 500 W

Unità territoriale Ge Linee

Strutture Operative	Ubicazione	Tipologia	
		(gr. elettr.)	(lampade)
UT GE Linee	Albenga	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Linee	Ge Brignole	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Linee	Levanto	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Linee	Savona	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Linee	Sestri Levante	1 x 3 kVA	2 x 500 W
UT GE Linee	Ventimiglia	1 x 3 kVA	2 x 500 W

II.2.11 Ubicazione dei concentramenti di pietrame e delle cave di pietrisco

Non sono in uso cave né ci sono concentramenti di pietrisco per emergenza.

Presso gli scali esiste una quantità minima di pietrisco di scorta.

II.2.12 Ubicazione delle torce per l'illuminazione di emergenza in galleria

Unità territoriale Ge Nodo

Le torce d'emergenza per l'illuminazione sono poste in numero di due per ogni nicchia in galleria.

Ogni Impianto ha inoltre in dotazione lampade con batterie ricaricabili presso la propria sede.

Unità territoriale Ge Linee

Le torce d'emergenza per l'illuminazione in galleria sono collocate una per ogni nicchia nelle gallerie sulla linea di ponente. Non sono presenti torce sulla linea di levante (nella galleria Biassa Dispari c'è presenza saltuaria di torce di cera nelle nicchie). Ogni Impianto ha inoltre in dotazione lampade con batterie ricaricabili presso la propria sede.

II.2.13 Località di deposito dei pali di fortuna della TE

Unità territoriale Ge Nodo

Località di deposito	N. di attrezzature trasportabili
Zona TE 1 (Ge Rivarolo)	2
Zona TE 1 (Ge Sampierdarena)	2
Zona TE 1 (Arquata S.)	2

Unità territoriale Ge Linee

Località di deposito	N. di attrezzature trasportabili
Zona TE 2 (Taggia)	1
Zona TE 2 (Albenga)	1
Zona TE 2 (Savona)	2

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

II.2.14 Elenco delle Ditte di Manutenzione ordinaria suddiviso per Unità Territoriale

Unità territoriale Ge Nodo

Ditta	Indirizzo	Telefono	Attività	Giurisdizione
Furfaro S.r.l.	Via Argine Polcevera 8 - 16159 Genova (GE)	010 6424048	Manutenzione ordinaria infrastruttura	UT Nodo
Nuove Costruzioni S.r.l.	Regione Piano 10 - 15060 Vignole Borbera (AL)	0144 395817	Manutenzione straordinaria infrastruttura	UT Nodo
Ivecos S.p.A.	Via Brandolini 107 - 31024 Colle Umberto (TO)	0438 430290	Manutenzione straordinaria infrastruttura	UT Nodo
RTI S.I.F.E.L. Spa, COLAS Spa	Regione Menasco 1 - 15018 Spigno M. (AL)	0144 950811	Manutenzione ordinaria TE	UT Nodo
RTI S.I.F.E.L. Spa, MERMEC SPA	Regione Menasco 1 - 15018 Spigno M. (AL)	0144 950811	Manutenzione Ordinaria IS	UT Nodo
Centro Meridionale Costruzioni	Via Monte Rosa, n. 2 - 80026 Casoria (NA)	010 0897534 348 7417850	Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione	UT Nodo
Geosintesi	Via Porta Pinciana 4 - 00187 Roma	0322 913508	Contenimento vegetazione	UT Nodo

Unità territoriale Ge Linee

Ditta	Indirizzo	Telefono	Attività	Giurisdizione
Centro Meridionale Costruzioni	Via Monte Rosa, 2 - 80026 Casoria (NA)	010 0897534 348 7417850	Climatizzazione	UT Linee
S.e.l. S.r.l.	Corso Europa 180 - 16132 Genova (GE)	010 503956	Impianti Antincendio e impianti Antintrusione	UT Linee
S.I.F.E.L. S.p.A.	Regione Menasco 1 a - 15018 Spigno M. (AL)	0144 950811 339 5937757	Impianti Antincendio	UT Linee
Micos S.p.A.	Via Tuscolana 4 - 00182 Roma	348 8065418	Opere Civili	UT Linee
Iontech	Via S. Fruttuoso, 42 - 16143 Genova (GE)	340 4054054	Impianti Antincendio	UT Linee
Mazzucchelli	Via N. Fabrizi 78/R - 16148 Genova (GE)	3921717361	Opere Civili	UT Linee

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Ditta	Indirizzo	Telefono	Attività	Giurisdizione
Ivecos S.p.A.	Via Brandolini 107 - 31024 Colle Umberto (TV)	0438 430290	Opere Civili Gallerie	UT Linee
Centro Meridionale Costruzioni	Via Monte Rosa, 2 – 80026 Casoria (NA)	010 503956 010 5299116 010 9861238	Impianti Antincendio e Antintrusione	UT Linee
Nuove Costruzioni	Regione Piano 10 – 15010 Visone, Alessandria (AL)	0144 395817	Opere Civili	UT Linee
Climatherm S.r.l.	Via Sampierdarena 62r - 16149 Genova (GE)	010 503956	Climatizzazione	UT Linee
Geosintesi	Via Porta Pinciana 4 – 00187 Roma	0322 913508	Controllo vegetazione infestante	UT Linee

II.3. Strumenti Operativi

II.3.1 Istradamenti alternativi e Caratteristiche delle relative linee

Allegato 1

II.3.I Istradamenti alternativi e Caratteristiche delle relative linee


Interruzione tratto di linea

- 1) Alessandria – Arquata S. e viceversa;
- 2) Tortona – Arquata S. e viceversa;
- 3) Savona – S. Giuseppe di C. (Via Altare/Via Ferrania) e viceversa;
- 4) Ovada – B. Polcevera e viceversa.


 Istradamento Principale

 Istradamento Alternativo


INDISPONIBILITA' LINEA Alessandria – Arquata S.




INDISPONIBILITA' LINEA Tortona – Arquata Scrivia




INDISPONIBILITA' LINEA Savona – S.Giuseppe di C. Via Altare



INDISPONIBILITA' LINEA Savona – S. Giuseppe di C. Via Ferrania



INDISPONIBILITA' LINEA Ovada – B.Polcevera



Linea	Alessandria - Arquata - via Ovada	Arquata - Alessandria via Novi L.	Tortona - Arquata via Cassano	Tortona - Arquata via Novi	Savona - San Giuseppe via Altare	Savona - San Giuseppe via Ferrania	Ovada - B. Polcevera via Alessandria	Ovada - B. Polcevera via Borzoli
N. di binari	1 - 2	2	2	1 - 2	1	1	1 - 2	1 - 2
Sistema di trazione	3000 volts	3000 volts	3000 volts	3000 volts	3000 volts	3000 volts	3000 volts	3000 volts
Lunghezza del tratto di linea	108 km	33 km	24.5 km	30 km	23 km	20 km	104 km	38 km
Sistema di esercizio	SCC-CTC	DC	DC	DC- ACCM	CTC	CTC	CTC-DC-SCC	CTC-SCC
Regime di circolazione	BA-BAB-BCA	BA	BA	BA-BAB	BCA	BCA	BCA-BAB-BA	BCA-BA
Massa max. per asse ammessa	D4L	D4L	D4L	D4L	C3L	C3L	D4L	D4L
Codifica	22 - 341	32 - 351	22 - 341	32 - 351	32 - 351	32 - 351	22 - 351	45 - 364
Modulo dell'istradamento	355/575 (*)	355/575 (*)	580	625	375/390 (*)	255/390 (*)	575	355/575 (*)

(*) la lunghezza max. dei treni può essere elevata al valore più alto previa verifica di fattibilità da parte di RFI.

 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Allegato alla Procedura Direzionale: Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI RFI DCIO P SE FU 05.01	Allegato D	Foglio
---	---	-------------------	--------

II.3.2 Elenco degli Accessi all'Infrastruttura Ferroviaria FL72

LINEA GE SAMP. - ARQUATA S. (VIA ISOLA)				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	123+132	ARQUATA SCRIVIA	Stazione di Arquata S.	N 44°41' 31.94" E 008°53' 6.35"
Pac 2	124+645	Arquata S./Rigoroso	EX SS35 - Via Roma (Arquata Scrivia)	N 44°40' 53.33" E 008°53' 38.06"
Pac 3	125+752	RIGOROSO	Fermata di Rigoroso	N 44°40' 15.25" E 008°53' 46.04"
Pac 4	128+437	PIETRABISSARA	Fermata di Pietrabissara	N 44°39' 28.51" E 008°55' 20.51"
Pac 5	133+200	ISOLA DEL CANTONE	Stazione di Isola del Cantone	N 44°38' 47.96" E 008°57' 26.74"
Pac 6	137+017	RONCO SCRIVIA	Stazione di Ronco Scrivia	N 44°36' 53.11" E 008°56' 58.42"
Pac 7	137+468	Ronco S. Borgo Fornari	Via della Ferriera (Ronco Scrivia)	N 44°36' 44.7" E 008°57' 14.5"
Pac 8	138+900	Ronco S. Borgo Fornari	Località Arnasso (Ronco Scrivia)	N 44°36' 11" E 008°56' 52"
Pac 9	140+668	BORGO FORNARI	Fermata di Borgo Fornari	N 44°35' 20.6" E 008°56' 16.8"
Pac 10	141+500	Borgo Fornari Busalla	Via 25 Aprile (Busalla)	N 44°34' 54.63" E 008°56' 20.88"
Pac 11	142+270	BUSALLA /	Stazione di Busalla	N 44°34' 41.2" E 008°56' 48.2"
Pac 12	142+350	Busalla Piano Orizzontale	Scalo Busalla, Viale Scrivia (Busalla)	N 44°34' 26" E 008°56' 42"
Pac 13	148+300	PIANO ORIZZONTALE	Fermata di Piano Orizzontale	N 44°31' 50.05" E 008°55' 9.11"
Pac 14	152+690	GE PONTEDECIMO	Stazione di Ge Pontedecimo	N 44°29' 38.81" E 008°54' 19.10"
Pac 15	154+136	GE SAN BIAGIO	Femata di Ge S.Biagio (Genova)	N 44°28' 54.29" E 008°54' 0.74"
Pac 16	156+752	GE BOLZANETO	Stazione di Ge Bolzaneto	N 44°27' 33.47" E 008°54' 1.30"
Pac 17	156+871	Ge Bolz. Bivio Rivarolo	Via Custo (Genova)	N 44°27' 30.00" E 008°53' 59.70"
Pac 18	159+531	GE RIVAROLO	Stazione di Ge Rivarolo	N 44°26' 9.49" E 008°53' 28.30"
Pac 19	161+100	Q.Torbella Ge Samp.	Via Campi (Genova)	N 44°25' 36.49" E 008°53' 25.67"
Pac 20	162+470	Q.Torbella Ge Samp.	Via Spataro (Genova)	N 44°24' 04.19" E 008°53' 05.34"
Pac 21	162+219	GE SAMPIERDARENA	Stazione di Ge Sampierdarena	N 44°24' 46.71" E 008°53' 15.79"

LINEA GE SAMP. - ARQUATA S. (VIA DIRETTA)				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	1+290	B. Bersaglio/Ge S.Quirico	Via E. Ferri (Genova)	44°26' 38.3" E 008°53' 16.0"
Pac 2	6+279	S. QUIRICO	Fermata di Ge S. Quirico)	N 44°29' 13.18" -E 008°53' 45.81"
Pac 3	13+248	MIGNANEGO	Fermata di Mignanego	N 44°32' 19.9" E 008°55' 49.1"
Pac 4	17+820	Mignanego Ronco S.	Corso Trento e Trieste (Busalla)	N 44°34' 47.4" E 008°56' 22.5"
Pac 5	20+775	Mignanego Ronco S.	Loc. Arnasso (Ronco Scrivia)	N 44°36' 11.9" E 008°56' 52.5"
Pac 6	22+000	Mignanego Ronco S.	Corso Cesare Battisti (Ronco S.)	N°44°36' 51.59" E°008°56'55.69"
Pac 7	22+044 0+000	RONCO SCRIVIA	Stazione di Ronco Scrivia	N 44°36' 53.11" E 008°56' 58.42"
Pac 8	8+971	Ronco S./B.SCAVALC.	Via Roma (Arquata Scrivia)	N 44°40' 53.33" E 008°53' 38.06"
Pac 9	10+484	ARQUATA SCRIVIA	Stazione di Arquata Scrivia	N 44°41' 31.94" E 008°53' 06.35"

FL73

LINEA ARQUATA - NOVI L.				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	111+683	NOVI LIGURE	Stazione di Novi Ligure	N 44°45' 44.67" E 008°47' 13.26"
Pac 2	112+100	Novi Ligure Serravalle	Via S. Giovanni Bosco (Novi L.)	N 44°45' 35" E 008°47' 37"
Pac 3	116+050	Novi Ligure Serravalle	Strada Com. (Serravalle Scrivia)	N 44°44' 14.23" E 008°50' 13.82"
Pac 4	118+813	SERRAVALLE	Fermata di Serravalle	N 44°43' 25.6" E 008°51' 29.6"
Pac 5	123+132	ARQUATA SCRIVIA	Stazione di Arquata S.	N 44°41' 31.94" E 008°53' 6.35"

LINEA NOVI L. - ALESSANDRIA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	110+860	Cabina B/Novi L.	Cabina C Novi S. Bovo	44°46'04.0"N 8°46'48.0"E
Pac 2	109+712	Cabina B/Novi L.	Novi S. Bovo (Via Pagnoletta)	44°46'34.5"N 8°46'08.1"E
Pac 3	109+712	Cabina B/Novi L.	Novi S. Bovo (Via Pagnoletta)	44°46'35.0"N 8°46'10.0"E
Pac 4	109+574	Frugarolo/Cabina B	Novi – Depuratore	44°46'41.6"N 8°46'03.6"E
Pac 5	108+000	Frugarolo/Cabina B	Novi – Gasdotto	44°47'07.0"N 8°44'48.0"E
Pac 6	106+620	Frugarolo/Cabina B	Novi - Demolitore	44°47'07.0"N 8°44'48.0"E
Pac 7	104+812	Frugarolo/Cabina B	Da Strada Provinciale 154	44°47'44.9"N 8°43'21.5"E
Pac 8	103+050	Frugarolo/Cabina B	Da Strada Provinciale 154	44°48'29.4"N 8°42'13.2"E
Pac 9	99+608	Frugarolo	Stazione di Frugarolo	44°50'30.0"N 8°40'56.0"E
Pac 10	99+356	Frugarolo	Stazione di Frugarolo	44°50'38.0"N 8°40'52.0"E
Pac 11	99+400	Frugarolo	Dopo Frugarolo (da SP 180)	44°51'03.0"N 8°40'36.1"E
Pac 12	97+000	Frugarolo/limite comp.	Da Via Carantello – Frugarolo BM	44°52'12.4"N 8°38'54.6"E
Pac 13	97+566	Frugarolo/limite comp.	Segnale 308	44°51'36.5"N 8°40'28.1"E
Pac 14	94+600	Frugarolo/limite comp.	Confine Alessandria	44°52'35.9"N 8°38'33.6"E

LINEA TORTONA - ARQUATA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	4+725	Carbonara S.	ex Fermata di Carbonara S.	N 44°51' 36.7" E 008°51' 14.9"
Pac 2	10+306	VILLALVERNIA	Fermata di Villalvernia	N 44°48' 38" E 008°51' 21.7"
Pac 3	15+847	CASSANO SPINOLA	Stazione di Cassano Spinola	N 44°45' 44.59" E 008°51' 32.60"
Pac 4	20 + 840	Cassano S. Arquata S	Ex Fermata di Stazzano	N 44°43' 08.71" E 008°51' 53.17"
Pac 5	24+511	ARQUATA S.	Stazione di Arquata Scrivia	N 44°41' 31.94" E 008°53' 06.35"

LINEA NOVI L. - TORTONA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	0+000	NOVI LIGURE	Stazione di Novi Ligure	N 44°45' 44.67" E 008°47' 13.26"
Pac 2	2+039	Bivio Cab. A Pozzolo F.	Via Novi S. Bovo (Novi Ligure)	N 44°46' 41.3" E 008°46' 31.2"
Pac 3	2+500	Bivio Cab. A Pozzolo F.	Via San Bovo (Novi Ligure)	N 44°46' 58" E 008°46' 33"
Pac 4	4+102	Bivio Cab. A Pozzolo F.	Via V. Veneto (Pozzolo Formigaro)	N 44°47' 45.4" E 008°46' 55.3"
Pac 5	4+270	Pozzolo F.	Stazione di Pozzolo Formigaro	N 44°47' 49.5" E 008°46' 57.3"
Pac 6	10+932	RIVALTA SCRIVIA	Stazione di Rivalta Scrivia	N 44°51' 13.4" E 008°48' 35.7"
Pac 7	14+250	Rivalta S. Bivio Tortona	Strada Vico Dorina (Tortona)	N 44°52' 56.8" E 008°49' 25.1"

FL74

LINEA GENOVA - SAVONA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	2+057	Ge Cornigliano	Fermata di Ge Cornigliano	N44°24'54.28" E008°51' 54.11"
Pac 2	3+375	GE SESTRI P.	Stazione di Ge Sestri P.A.	N 44°25' 21.6" E 008°50' 49.9"
Pac 3	6+000	GE PEGLI	Stazione di Ge Pegli	N 44°25' 33.4" E 008°49' 00.7"
Pac 4	6+262	GE PEGLI	Fermata di Ge Pegli	N 44°25' 32" E 008°49' 01"
Pac 5	8+560	GE PRA'	Stazione Ge Prà	N 44°25' 32.9" E 008°47' 21.7"
Pac 6	11+033	GE VOLTRI	Stazione Ge Voltri	N 44°25' 42.3" E 008°45' 32.3"
Pac 7	14+982	GE VESIMA	Fermata di Genova Vesima	N 44°24' 58" E 008°42' 50.6"
Pac 8	18+229	ARENZANO	Fermata di Arenzano	N 44°24' 11.2" E 008°40' 43.5"
Pac 9	21+367	COGOLETO	Stazione di Cogoleto	N 44°23' 22.1" E 008°38' 39.4"
Pac 10	28+624	VARAZZE	Stazione di Varazze	N 44°21' 23.7" E 008°34' 01"
Pac 11	31+134	CELLE LIGURE	Fermata di Celle Ligure	N 44°20' 33.7" E 008°32' 37.8"
Pac 12	33+884	ALBISOLA	Fermata di Albisola	N 44°20' 03.7" E 008°30' 42.3"
Pac 13	38+677	Albisola - Savona	Via Padova (Savona)	N44°19' 11.56" E008°28' 19.09"
Pac 14	39+077	SAVONA	Stazione Savona	N 44°18' 21.3" E 008°28' 14.5"

	Allegato alla Procedura Direzionale:	Allegato D	Foglio
	Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI		
RFI DCIO P SE FU 05.01			

LINEA GE SAMP. - GE BRIGNOLE (via Superficie)				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	162+219	Ge.Samp./Ge.P.Principe	Stazione Ge.Samp.na P.za Montano	N 44°24' 46.71" E 008°53' 15.79"
Pac 2	165+288	Ge.Samp./Ge.P.Principe	Staz. -Ge. P. Principe P.za Acquaverde	N 44°25' 01.2" E 008°55' 20.09"

LINEA GE SAMP. -GE BRIGNOLE (via Sotterranea)				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	0+980	Genova Via di Francia	Fermata Genova Via di Francia	N 44°24' 1.255" E 008°41' 3.364"
Pac 2	2+182	Genova S. Limbania	Staz. Genova S. Limbania	N 44°24' 55.86" E 008°54' 16.698"

LINEA GE VOLTRI - GE BORZOLI				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	3+268	Ge.Voltri - Ge.Borzoli	Imb.Bret. Voltri-Borzoli lato Ge Prà	N 44°25'32.3" E 008°47'56.6"
Pac 2	5+184	Ge.Voltri - Ge.Borzoli	Finestra Varenna	N 44°26'04.9" E 008°49'06.0"
Pac 3	8+496	Ge.Voltri - Ge.Borzoli	Finestra P.P. Corvi	N 44°26'37.6" E 008°51'20.7"E
Pac 4	2+071	Ge.Borzoli	Piazzale di emergenza Ge.Borzoli	N 44°26'05.0" E 008°51'51.9"

FL75

LINEA SAVONA - VENTIMIGLIA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	39+077	SAVONA	Stazione di Savona	N 44°18' 21.3" E 008°28' 14.5"
Pac 2	40+800	Savona Bivio Doria	Via Crocetta (Savona)	N 44°17' 45" E 008°27' 34"
Pac 3	43+345	QUILIANO - VADO	Stazione di Quiliano	N 44°16' 46" E 008°26' 08"
Pac 4	49+837	SPOTORNO - NOLI	Stazione Spotorno-Noli	N 43°55' 26.8" E 008°06' 34.1"
Pac 5	50+200	Spotorno Finale L.	Via Saggia (Spotorno)	N 44°13' 42.8" E 008°24' 55"
Pac 6	56+950	Spotorno-Finale L.	Via Cadana (Finale Ligure)	N 44°10' 61.4" E 008°21' 25.6"
Pac 7	58+422 62+925	FINALE LIGURE	Stazione di Finale	N 44°10' 08.21" E 008°20' 26.60"
Pac 8	65+600	Finale L./Borgio Verezzi	Via XXV Aprile (Borgio V.)	N 44°09' 29.82" E 008°18' 41.16"
Pac 9	65+798	BORGIO VEREZZI	Fermata di Borgio V.	N 44°09' 28.4" E 008°18' 33.6"
Pac 10	66+970	Borgio V Pietra Ligure	Via Casello Boccone (Pietra L.)	N 44°09' 13" E 008°17' 39"
Pac 11	68+414	Borgio V/Pietra L	Via S. Maria G. Rosello (Pietra L)	N 44°08' 51.5" E 008°16' 46.9"
Pac 12	68+735	PIETRA LIGURE	Stazione di Pietra L.	N 44°08' 44.5" E 008°16' 39.4"
Pac 13	70+025	Pietra Ligure /Loano	Via Lungomare (Loano)	N 44°08' 16" E 008°16' 01"
Pac 14	70+908	Pietra Ligure /Loano	Via Martiri della Libertà (Loano)	N 44°07' 50.4" E 008' 15' 35.8"
Pac 15	71+117	Pietra Ligure /Loano	SP1 Aurelia (Loano)	N 44°07' 44.9" E 008' 15' 31.4"
Pac 16	71+203	Pietra Ligure /Loano	SP1 Aurelia (Loano)	N 44°07' 41.3" E 008' 15' 28.5"
Pac 17	71+525	Pietra Ligure /Loano	Via Cesarea (Loano)	N 44°07' 32.8" E 008' 15' 22.5"
Pac 18	71+751	Pietra Ligure /Loano	Via Trento e Trieste (Loano)	N 44°07' 26.0" E 008' 15' 17.4"
Pac 19	71+921	LOANO	Stazione di Loano	N 44°07' 20.39" E 008°15' 17.47"
Pac 20	72+724	Loano / Borghetto S.S.	Lungomare G. Marconi (Loano)	N 44°07' 00.2" E 008°14' 54"
Pac 21	73+710	BORGHETTO S. S.	Fermata di Borghetto S.S.	N 44°06' 32.8" E 008°14' 32.3"
Pac 22	74+756	Borghetto S.S.Ceriale	SP1 Aurelia (Ceriale)	N 44°06' 02"E 08°14' 09"
Pac 23	75+009	CERIALE	Fermata di Ceriale	N 44°05' 55.2" E 008°14' 04"
Pac 24	80+750	Albenga	Stazione di Albenga	N 44°02' 51.9" E 008°13' 17.1"
Pac 25	80+858	ALBENGA	Stazione di Albenga	N°44°03' 02" E 008°13' 25"
Pac 26	82+013	Albenga / Alassio	Via Tiziano (Albenga)	N 44°02' 20.6" E 008°12' 51.9"
Pac 27	85+815	Albenga / Alassio	Via Giancardi (Alassio)	N 44°00' 53.8" E 008°10' 59.2"
Pac 28	87+064	ALASSIO	Stazione Alassio	N 44°00' 28.06" E 008°10' 17.58"
Pac 29	88+451	Alassio / Laigueglia	Via Vespucci (Alassio)	N 43°59' 50.4" E 008°09' 51.6"
Pac 30	90+320	LAIGUEGLIA	Fermata di Laigueglia	N 43°58' 52.9" E 008°09' 32.4"
Pac 31	97+358 93+160	Andora	Stazione di Andora	N 43° 57' 39.20" / E 8° 8' 21.98"
Pac 32	104+096	Diano	Fermata di Diano	N 43° 55' 29.82" / E 8° 4' 22.8"

 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Allegato alla Procedura Direzionale:	Allegato D	Foglio
	Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI		
	RFI DCIO P SE FU 05.01		

LINEA SAVONA – VENTIMIGLIA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 33	108+966	Imperia	Stazione di Imperia	N 43° 53' 49.56" / E 8° 1' 53.43"
Pac 34	124+942	Taggia Arma	Stazione di Taggia Arma	N 43° 50' 39.77" / E 7° 51' 19.44"
Pac 35	128+512	Sanremo Taggia Arma	Valle Armea (Sanremo)	N 43°50' 11.00" E 007°48' 56.00"
Pac 36	131+040	SANREMO	Fermata di Sanremo	N 43°49' 19.15" E 007°47' 3.00"
Pac 37	131+040	SANREMO	Fermata di Sanremo	N 43°49' 31.56" E 007°46' 53.30"
Pac 38	137+449	Bordighera / Sanremo	Corso G. Marconi (Ospedaletti)	N 43°48' 06.18" E 007°42' 38.59"
Pac 39	138+436	Bordighera / Sanremo	Via XX Settembre (Ospedaletti)	N 43°47' 57" E 007°42' 06"
Pac 40	142+556	BORDIGHERA	Stazione di Bordighera	N 43°46' 42.26" E 007°39' 49.51"
Pac 41	145+153	VALLECROSA	Fermata di Vallecrosia	N 43°47' 16,8" E 007°38' 06,3"
Pac 42	147+315	Ventimiglia	Accesso 2 Stazione di Ventimiglia	N 43°47' 30.45" E 007°36' 39.25"

LINEA SAVONA - S. GIUSEPPE Via ALTARE				
Pac	Prog. km	Loc\Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	4+525	Savona - Altare	Via Naz. Piemonte Km 150+600 (Sv)	N 44°19' 35.7" E 008°27' 02.8"
Pac 2	6+610	Savona - Altare	Via Santuario (Savona)	N 44°20' 28.7" E 008°27' 03"
Pac 3	13+758	Savona - Altare	Via Alla Strà (Savona)	N 44°19' 53.6" E 008°23' 14.3"
Pac 4	18+329	Altare	Stazione di Altare	N 44°20' 11.2" E 008°19' 58.8"
Pac 5	24+375	S. Giuseppe di C.	Staz. S. Giuseppe di C.	N 44°22' 04.1" E 008°17' 13.1"

LINEA SAVONA - S. GIUSEPPE Via FERRANIA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	5+664	Santuario	Stazione Santuario (Savona)	N 44°20' 45.8" E 008°26' 09.1"
Pac 2	16+279	Ferrania	Staz. Ferrania	N 44°21' 57.6" E 008°19' 33.3"
Pac 3	18+450	Bragno	Fermata di Bragno	N 44°22' 19.9" E 008°18' 18.3"
Pac 4	19+107	Bragno/S.G. Cairo	Via Curagnata (Cairo M.)	N 44°22' 06.27" E 008 17' 52.15"
Pac 5	19+196	Bragno - S. G. di Cairo	Via Curagnata (Cairo M.)	N 44°22' 06.0" E 008°17' 48.2"
Pac 6	19+907	S. Giuseppe di C.	Staz. Giuseppe di C.	N 44°22' 04.1" E 008°17' 13.1"

FL76

LINEA GENOVA - OVADA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	43+332	OVADA	Stazione Ovada	N 44°37' 50.9" E 008°37' 55.6"
Pac 2	41+082	Rossiglione Ovada	SS456 km 72+000 (Ovada)	N 44°37' 14.1" E 008°39' 19.2"
Pac 3	40+364	Rossiglione Ovada	SS456 km 73+200 (Ovada)	N 44°36' 55.0" E 008°39' 38.8"
Pac 4	39+482	Rossiglione Ovada	SS456 km 75+000 (Ovada)	N 44°36' 29.6" E 008°39' 53.5"
Pac 5	34+794	Campo L./Rossiglione	Piazzale G. Marconi (Rossiglione)	N 44°34' 03.9" E 008°40' 05.7"
Pac 6	29+362	CAMPO LIGURE	Stazione di Campoligure	N 44°31' 50.3" E 008°42' 05.4"
Pac 7	22+390	MELE	Fermata di Mele (Mele)	N 44°28' 21.2" E 008°44' 01.7"
Pac 8	22+147	Mele	Via alla Stazione (Mele)	N 44°28' 17" E 008°44' 10"
Pac 9	18+081	GE ACQUASANTA	Fermata di Acquasanta	N 44°27' 30.6" E 008°46' 22.9"
Pac 10	12+234	Ge Acquas. Ge Granara	Via Pomà (Genova)	N 44°26' 42.3" E 008°49' 27.2"
Pac 11	11+890	GE GRANARA	Stazione di Granara	N 44°26' 31.4" E 008°49' 23.6"
Pac 12	9+445	GE Costa di Sestri P.	Fermata di Ge Costa (Genova)	N 44°25' 57" E 008 °50' 44"
Pac 13	9+426	Ge Costa/Ge Borzoli	Via alle Vecchie Fornaci (Genova)	N 44°26' 01" E 008°50' 49"
Pac 14	9+084	Ge Costa/Ge Borzoli	Via D. Oliva (Genova)	N 44°26' 04.2" E 008°51' 05.0"
Pac 15	7+814	GE BORZOLI	Stazione di Ge Borzoli	N 44°26' 05.7" E 008°51' 58.5"

LINEA OVADA – ACQUI T.				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	56+318	Acqui Terme Visone	SS456 km 50+600 (Acqui T.)	N 44°39' 56" E 008°29' 30"
Pac 2	56+003	Acqui Terme Visone	SS456 km 51+000 (Visone)	N 44°39' 48.6" E 008°29' 43.6"

 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Allegato alla Procedura Direzionale:	Allegato D	Foglio
	Gestione delle anomalie rilevanti e incidenti di esercizio di RFI		
	RFI DCIO P SE FU 05.01		

Pac 3	55+571	VISONE	Fermata di Visone	N 44°39' 44.1" E 008°30' 01.2"
Pac 4	55+352	Visone Prasco	Via M. Pittavino (Visone)	N 44°39' 40.5" E 008°30' 09.6"
Pac 5	54+842	Visone Prasco	Strada Com. Catanzio (Visone)	N 44°39' 30.7" E 008°30' 27.8"
Pac 6	52+160	Visone Prasco	SS456 km 56+000 (Prasco)	N 44°39' 11.2" E 008°32' 25.3"
Pac 7	51+876	Visone Prasco	SS456 km 56+300 (Prasco)	N 44°39' 07.8" E 008°32' 37.1"
Pac 8	51+240	PRASCO C.	Stazione di Prasco C.	N 44°38' 55.3" E 008°32' 59.6"
Pac 9	50+763	Prasco Molare	SS456 km 57+500 (Prasco)	N 44°38' 44.5" E 008°33' 14.7"
Pac 10	45+430	MOLARE	Fermata di Molare	N 44°37' 18.6" E 008°36' 36.1"
Pac 11	45+248	Molare Ovada	Strada Mezzano (Ovada)	N 44°37' 19.8" E 008°36' 44.0"
Pac 12	44+637	Molare Ovada	Strada Rebba (Ovada)	N 44°37' 28.3" E 008°37' 07.5"
Pac 13	43+332	OVADA	Stazione Ovada	N 44°37' 50.9" E 008°37' 55.6"

LINEA OVADA - ALESSANDRIA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	33+502	OVADA	Staz Ovada	N 44°37' 50.9" E 008°37' 55.6"
Pac 2	32+765	Ovada Ovada Nord	Corso Giuseppe Saracco (Ovada)	N 44°38' 04.2" E 008°38' 17.1"
Pac 3	31+300	OVADA NORD	Staz Ovada Nord	N 44°38' 47.3" E 008°38' 40.8"
Pac 4	31+102	Ovada Nord Rocca G.	Strada della Camminata (Ovada)	N 44°38' 53.4" E 008°38' 44.7"
Pac 5	29+559	Ovada Nord Rocca G.	SP185 Strada di campagna (Ovada)	N 44°39' 41.8" E 008°38' 57.2"
Pac 6	27+893	ROCCA GRIMALDA	Fermata Roccagrimalda	N 44°40' 30.28" E 008°39' 37.58"
Pac 7	27+728	Roccagrimalda/Predosa	Str. Com.Bruciata (Roccagrimalda)	N 44°40' 36.0" E 008°39' 24.8"
Pac 8	26+393	S. GIACOMO	Fermata S.Giacomo	N 44°41'16" E 008°39'46.4"
Pac 9	19+514	San Giacomo Predosa	Via Pusetta (Predosa)	N 44°44' 54.4" E 008°39' 09.1"
Pac 10	19+209	PREDOSA	Stazione di Predosa	N 44°45' 03.2" E 008°39' 04.6"
Pac 11	18+883	Predosa Castellazzo C.	Viale Marconi (Predosa)	N 44°45' 13.5" E 008°39' 00.7"
Pac 12	14+534	Predosa Castellazzo C.	Fontanasse SP184 (Casalcermeli)	N 44°47' 21.4" E 008°37' 41.3"
Pac 13	13+582	Predosa Castellazzo C.	Ex fermata Portanova (Casalcermeli)	N 44°47' 48.1" E 008°37' 18.4"
Pac 14	13+423	Predosa Castellazzo C.	SP184 (Casalcermeli)	N 44°47'54.3" E 008°37'15.3"
Pac 15	9+924	Predosa Castellazzo C.	SP183 (Castellazzo Bormida)	N 44°49' 32.7" E 008°36' 01.8"
Pac 16	9+438	Predosa Castellazzo C.	Strada Trinità Lunghi (Castellazzo B.)	N 44°49' 46.5" E 008°35' 50.3"
Pac 17	8+024	Predosa Castellazzo C.	Via Liguria (Castellazzo Bormida)	N 44°50' 27.8" E 008°35' 22.0"
Pac 18	7+749	CASTELLAZZO C.	Stazione Castellazzo B.)	N 44°50' 36.6" E 008°35' 22.2"
Pac 19	4+131	Castellazzo C. Cavalc. B.	SP185 (Alessandria)	N 44°52' 27.7" E 008°36' 04.5"
Pac 20	1+389	Castellazzo C. Cavalc. B.	PL	N 44°52' 36.107" E 008 35' 50.182"

FL77

LINEA GENOVA - LA SPEZIA				
Pac	Prog. km	Tratta	Ubicazione	Coordinate GPS
Pac 1	3+920	GE Brignole GE Sturla	Via Giovanni Torti (Genova)	N 44°24' 24.44" E 008°57' 53.10"
Pac 2	5+551	GE STURLA	Fermata di Ge Sturla	N 44°23' 52.21" E 008°58' 52.26"
Pac 3	7+111	GE QUARTO	Stazione di Ge Quarto	N 44°23' 17.82" E 008°59' 44.20"
Pac 4	9+140	GE QUINTO	Fermata di Ge Quinto	N 44°23' 05.60" E 009°01' 13.20"
Pac 5	10+791	GE NERVI	Stazione di Ge Nervi	N 44°22'52. 79" E 009°02' 23.78"
Pac 6	12+922	BOGLIASCO	Fermata di Bogliasco	N 44°22' 45.06" E 009°03' 57.90"
Pac 7	13+818	PONTETTO	Fermata di Pontetto	N 44°22' 38.38" E 009°04' 37.45"
Pac 8	15+086	PIEVE LIGURE	Fermata di Pieve L.	N 44°22' 21.98" E 009°05' 27.59"
Pac 9	16+463	SORI	Fermata di Sori	N 44°22' 10.43" E 009°06' 21.53"
Pac10	18+801	MULINETTI	Fermata di Mulinetti	N 44°21' 44.42" E 009°07' 49.83"
Pac11	20+022	RECCO	Stazione di Recco	N 44°21' 39.59" E 009°08' 47.99"
Pac 12	21+774	CAMOGLI	Fermata di Camogli	N 44°20' 52.23" E 009°09' 24.05"
Pac 13	26+818	S. MARGHERITA L.	Stazione di S. Margherita L.	N 44°20' 11.13" E 009°13' 00.55"
Pac 14	29+193	RAPALLO	Fermata di Rapallo	N 44°21'3. 96" E 009°13' 53.35"
Pac 15	32+804	ZOAGLI	Fermata di Zoagli	N 44°20' 7.60" E 009°16' 9.22"
Pac 16	37+654	CHIAVARI	Stazione di Chiavari	N 44°18' 55.11" E 009°19' 21.72"
Pac 17	39+856	LAVAGNA	Fermata di Lavagna	N 44°18' 20.51" E 009°20' 47.54"

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

Pac 18	42+340	CAVI	Fermata di Cavi	N 44°17' 36.96" E 009°22' 21.85"
Pac 19	45+118	SESTRI LEVANTE	Stazione di Sestri Lev.	N 44°16' 33.13" E 009°23' 50.36"
Pac 20	48+043	RIVA TRIGOSO	Stazione di Riva Trigoso	N 44°15' 50.27" E 009°25' 46.73"
Pac 21	48+444	Riva Trigoso Moneglia	Località Villa Valle Lago (Sestri Lev.)	N 44°15' 41.30"E 009°25' 56.16"
Pac 22	53+280	MONEGLIA	Fermata di Moneglia	N 44°14' 34.37" E 009°29' 4.82"
Pac 23	57+091	DEIVA MARINA	Stazione Deiva M.	N 44°13' 2.59" E 009°31' 9.83"
Pac 24	57+390	Deiva Marina Framura	Località Fornaci (Deiva Marina, SP)	N 44°12' 56.28" E 009°31' 13.38"
Pac 25	60+558	FRAMURA	Stazione di Framura	N 44°12' 06.91" E 009°33' 19.23"
Pac 26	63+473	BONASSOLA	Fermata di Bonassola	N 44°11' 5.42" E 009°34' 57.87"
Pac 27	66+402	LEVANTO	Stazione di Levanto	N 44°10' 25.59" E 009°36' 57.59"
Pac 28	70+711 - 70+381	MONTEROSSO	Stazione di Monterosso	N 44°08' 44.2" E 009°38' 56.3"
Pac 29	73+607	VERNAZZA	Fermata di Vernazza	N 44°08' 06" E 009°41' 05.16"
Pac 30	76+837	CORNIGLIA	Stazione di Corniglia	N 44°07' 06.9" E 009°42' 58.9"
Pac 31	78+804 - 78+712	MANAROLA	Fermata di Manarola	N 44°06' 18.7" E 009°43' 44.5"
Pac 32	79+474	RIOMAGGIORE	Fermata di Riomaggiore	N 44°06' 01.95" E 009°44' 11.87"
Pac 33	84+864	Riomaggiore / La Spezia	Via delle Fornaci (La Spezia)	N 44°06' 28" E 009°48' 01"
Pac 34	85+357	Riomaggiore / La Spezia	Via Damiano Chiesa (La Spezia)	N 44°06' 12" E 009°48' 09"

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	---	---	------------------------------

II.3.3 Scali Merci Terminali di Merci Pericolose

Stazione	Tipologia Scalo	Responsabile di Scalo RFI	Responsabile di Scalo IF	Misure di Sicurezza
Ge Voltri	SMT Raccordato	Guido Paolo 313 8003394	Mercitalia Rail: Marco Della Mea 366 5618807 0431 387689 935 787689 Oceanogate: Stefano Fioravanti 313 8869632 3316536031 Captrain Italia: Roberta Corsini 328 9372774 Medway: Vitale Scipione 313 8870611 375 5192367	DMA 20.10.1998
Ge Samp. Sm.	SMT Raccordato	Guido Paolo 313 8003394	Mercitalia Rail: Marco Della Mea 366 5618807 0431 387689 935 787689 Inrail: Germano Boni 348 7107220 010 6520502 Medway: Vitale Scipione 313 8870611 375 5192367	DMA 20.10.1998
Ge Sestri P. Aeroporto	SMT Raccordato	Guido Paolo 313 8003394	Mercitalia Rail: Marco Della Mea 366 5618807 0431 387689 935 787689	DMA 20.10.1998
Rivalta Scrivia	SMT Raccordato	Guido Paolo 313 8003394	Medway: Vitale Scipione 313 8870611 375 5192367 Captrain Italia: Roberta Corsini 328 9372774	DMA 20.10.1998
Savona Doria	SMT Raccordato	Falsone Aldo 313 8001747	Captrain Italia: Roberta Corsini 328 9372774	DMA 20.10.1998

	<p align="center">Allegato alla Procedura Direzionale:</p> <p align="center">Gestione delle anomalie rilevanti e incidenti di esercizio di RFI</p> <p align="center">RFI DCIO P SE FU 05.01</p>	<p align="center">Allegato D</p>	<p align="center">Foglio</p>
--	--	---	------------------------------

II.3.4 Accordi particolari relativi alla gestione di determinati tratti di linea

Allegato 2.

Consigne SNCF Réseau-RFI della gestione della linea di confine Mentone–Ventimiglia.

- EIC PACA CM 00121 del 12.01.2023 - Istruzioni comuni della linea di confine Mentone–Ventimiglia
- EIC PACA CM 00122 del 22.04.2024 - Gestione operativa della linea di confine Mentone–Ventimiglia
- PACA FRONT 93003 del 30.09.2017 - Manutenzione della linea di confine Mentone–Ventimiglia
- PACA-CE-SE 00 A-00-A-87756908 V6 del 03.05.2022 - Istruzioni all’uso del personale di condotta e di accompagnamento operante nella stazione di Ventimiglia.